



HRV VIKTOR

x = Overdrukbeveiliging 2,5 bar - 1/2" F.
 M= Aanvoer met terugslagbeveiliging- 3/4" F.
 R= Retour 3/4" F.
 A= Luchttoevoer Ø 40 mm.
 S= Rookgasafvoer Ø 80 M

NORDIC FIRE